

Manual

Anteojos HD 720p Camera Eyewear

Inserte la memoria micro SD en la ranura correspondiente para que el dispositivo pueda almacenar la información de video. De lo contrario, no podrá grabar ningún tipo de archivo. Si el Anteojo Full HD no tiene memoria puesta, al encenderlo, la luz titilará constantemente para indicarlo.

Carga:

Cargar el dispositivo conectando el mismo a un puerto USB. El tiempo estimativo de carga es de 3 horas aproximadamente. No deje el producto cargando toda la noche o durante muchas horas porque se puede dañar la batería. Durante la carga la luz titilará constantemente

Encendido:

Presione el botón Multifunción para encender el dispositivo. Espere hasta que la luz se encienda y se mantenga constante.

Fotografía:

En modo Stand By presione una sola vez el botón de Multifunción para que el dispositivo tome una fotografía. La misma se almacenará en la memoria externa automáticamente

Video:

Con la luz constante y en modo Stand By, presione el mismo botón durante dos segundos para comenzar a filmar. La luz titilará y luego se apagará haciendo imperceptible la grabación. Para detener la misma presione una vez el botón y volverá al modo Stand By

Apagado:

Mantenga presionado el botón hasta que el dispositivo se apague por completo.

Visualización:

Conecte el dispositivo apagado a la computadora mediante el cable usb. Se abrirá automáticamente la carpeta contenedora de los archivos almacenados en la memoria del dispositivo. Es recomendable arrastrar los archivos almacenados en la carpeta contenedora hacia el Escritorio u otra carpeta alternativa en el Escritorio para obtener una mejor calidad de reproducción.