

August[®]

User Manual

LP320



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com

- EN Wireless Presenter for Computer
- FR Télécommande de présentation pour Ordinateur
- DE Kabelloser Presenter für Computer
- IT Telecomando di Presentazioni per Computer
- ES Mando inalámbrico para presentaciones

Manual de usuario

1. Introducción


Este mando para presentaciones permite controlar remotamente su ordenador durante presentaciones y charlas. El dispositivo le permite libertad de movimientos al hablar sin necesidad de permanecer junto al ordenador o solicitar asistencia. El August LP320 es simple de utilizar, no requiere instalación ni drivers.

El dispositivo le permite alejarse hasta 15 metros de su ordenador y gracias a su transmisor radiofrecuencia no tiene la obligación de mantener contacto visual entre el mando y el ordenador. Su puntero láser hace del LP320 la herramienta ideal para presentaciones, charlas, reuniones y la enseñanza.

2. Características principales

- Plug and Play. No requiere instalación
- Ratón (Air Mouse) y puntero laser
- Almacenamiento interno del receptor USB
- Rango operativo: 15m
- Compatible con Windows 8, 7, 10, Vista, XP, 2000, 98 & Mac OS

3. Disposición



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Clic izquierdo del ratón | 10. Teclado |
| 2. Láser | 11. Página arriba |
| 3. Luz indicadora | 12. Comienzo de la presentación |
| 4. Borrador | 13. Página abajo |
| 5. Lápiz / Subrayador / Imprimir | 14. Página en blanco |
| 6. Control del volumen | 15. Láser |
| 7. Clic derecho del ratón | 16. Interruptor |
| 8. Silenciar | 17. Receptor USB |
| 9. Interruptor del ratón (Air mouse) | 18. Puerto de carga |

■ Láser

Presione y mantenga pulsado para encender el láser.

■ Página arriba / movimiento del cursor hacia arriba

Este botón activa el (uparrowpic). Puede ser utilizado para visualizar la diapositiva anterior y desplazarse por las páginas en otras aplicaciones.

■ Página abajo / movimiento del cursor hacia abajo

Este botón activa el (downarrowpic). Puede ser utilizado para visualizar la diapositiva siguiente y para desplazarse por las páginas en otras aplicaciones.

■ Comenzar / pausar el paso de diapositivas

Pulse para comenzar y pausar el paso de diapositivas.

■ Página en blanco

Pulse para abrir una página en blanco.

■ Subrayar / Imprimir

En modo presentaciones, pulse para cambiar entre subrayador y lápiz. Pulse el botón izquierdo para subrayar o marcar las diapositivas de una presentación. En otras aplicaciones, puede utilizar este botón para imprimir.

■ Borrador

En modo presentaciones, pulse para activar la función borrador. Pulse el botón izquierdo para eliminar lo que haya subrayado anteriormente o cualquier otra anotación añadida.

■ Control del volumen

Mantenga pulsado este botón y mueva el dispositivo con su mano hacia la derecha para incrementar el volumen y hacia la izquierda para reducirlo.

■ Silencio

Pulse este botón para silenciar o activar el sonido.

■ Interruptor del air mouse

Pulse para encender o apagar el ratón (air mouse).

■ Botón izquierdo

Pulse este botón para hacer clic en el botón izquierdo del ratón.

■ Botón derecho

Pulse este botón para hacer clic en el botón derecho del ratón.

■ Teclado

Pulse para abrir el teclado en la pantalla.

■ Puerto USB de carga

■ Receptor USB

4. Instalación

Inserte el receptor USB en uno de los puertos USB activos de su ordenador. El sistema detectará el dispositivo y realizará la instalación de manera automática.

5. Carga

El LP320 contiene una batería interna de litio interna. Cuando la batería esté baja, la luz indicadora parpadeará rápidamente cuando presione cualquier botón. Para cargar el dispositivo, conecte el extremo micro USB al mando y el otro extremo a un puerto USB en activo. Mientras se encuentre cargándose, la luz indicadora parpadeará lentamente. Una vez la batería esté totalmente cargada, la luz permanecerá encendida.

Nota:

- Si la batería está a un nivel bajo el rango operativo puede disminuir.
- Utilice solamente cables certificados para cargar este dispositivo.

6. Características técnicas

Mando	
Tecnología	Radio frecuencia
Frecuencia	2.4GHz
Rango operativo del mando	Hasta 15 metros
Rango de alcance del láser	Hasta 100 metros
Batería	Litio 3.7V/550mAh
Ciclos de la batería	hasta 500
Tiempo de carga	3 horas
Longitud de onda del láser	650nm
Potencia del láser	<1mW
Dimensiones	104 x 41 x 74mm
Peso	69g

Receptor USB	
Sistemas operativos	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 and Mac OS
Versión USB	USB1.1, compatible con USB2.0 and USB3.0
Voltaje	4.5 - 5.5V
Dimensiones	43 x 17 x 7mm
Peso	7g

Advertencia de seguridad:

Radiación láser

Producto láser clase II

No mire al láser con objetos ópticos

No apunte a personas o animales

Mantenga el producto alejado del alcance de los niños

Nota:

Estas instrucciones son de referencia únicamente. August International Ltd se reserva el derecho de modificar las características y el diseño sin previo aviso.

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestra página web: <http://www.augustint.com/en/declaration>.

